





## Onderhoud en reiniging

### Waarschuwing

- Schakel de eenheid uit en trek de stekker uit voor u de airconditioning reinigt, want anders zou u een elektrische schok kunnen oplopen.
- Laat de eenheid niet nat worden, om elektrische schokken te vermijden. Zorg ervoor dat de eenheid onder geen enkele omstandigheid met water gewassen wordt.
- Gemakkelijk vluchtige vloeistoffen zoals verdunner of reinigingsbenzine kunnen de oppervlakken van de eenheid beschadigen. (Gebruik enkel een zachte, droge doek of een vochtige doek, gedrenkt met een neutraal reinigingsmiddel om de buitenkant van de eenheid te reinigen).

<p>1. Verwijder de afdekking door tegelijk aan de uitsparingen aan de beide uiteinden van de afdekking te trekken (in de richting van de pijl).</p>	
<p><b>2. Reiniging</b> Afdekking met een zachte borstel, water en een neutraal reinigingsmiddel reinigen. Water afdrogen. Opgelet: Warm water kan tot verkleuringen en vervormingen leiden.</p>	
<p>3. Sluit de afdekking terug. Let erop dat de kabel naar de display daarbij niet gekneusd wordt.</p>	

<p><b>Reinig de luchtfilter (ongeveer om de 3 maanden). Als de omgeving waarin het eenheid gebruikt wordt erg stoffig is, moet de reiniging vaker gebeuren.</b></p>	
<p>1. Verwijder het luchtfilter. Stel de afdekking met een verhoogde krachtinspanning en met behulp van de beide uitsparingen omhoog en trek het luchtfilter er naar beneden uit.</p>	
<p><b>2. Reinigen van het luchtfilter</b> Gebruik reiniger of water om het filter te wassen. Als het filter te vuil is (zoals olieplekken), gebruik dan warm water (kouder dan 45°C) vermengd met een neutraal reinigingsmiddel en laat het filter in de schaduw drogen. <b>Aanwijzing:</b> Was het filter niet met water dat warmer is dan 45°C, om verkleuring en vervorming te vermijden. Droog hem niet boven een vlam, omdat het filter vuur zou kunnen vatten of zou kunnen vervormen.</p>	
<p><b>3. Inzetten van de luchtfilter</b> Bring de luchtfilter volgens de pijlen op het tekening aan en sluit daarna de afdekking correct.</p>	

<p><b>Controles voor het gebruik (begin van het seizoen)</b></p>	
<p>1. Controleer of de of de luchtitlaat van de binnen- of buiteneenheid geblokkeerd is. 2. Controleer of de aarding vast zit (d.w.z. goed contact heeft). 3. Controleer of de batterijen van de afstandsbediening gewisseld werden. 4. Controleer of de haltering van de buiteneenheid beschadigd is. Als dit het geval is, contacteer dan een vakman.</p>	

<p><b>Onderhoud na gebruik (einde van het seizoen)</b></p>	
<p>1. Reinig het filter en de behuizing van de binnen- en buiteneenheid. 2. Onderbreek de stroomtoevoer van de airconditioning. 3. Bevrijd de buiteneenheid van stof en andere vuiligheid. 4. Als de buiteneenheid roest, behandel deze plaatsen dan met olieverf om de uitbreiding van de roest te verhinderen.</p>	